



05/2023

Sauna en tonneau Serenity Instructions de montage



Exigences :

- 2 personnes (recommandé)
- Clé de $\frac{3}{4}$ " (19 mm)/vis de serrage
- Maillet en caoutchouc
- Marteau de charpentier
- Niveau du charpentier
- Place du charpentier
- Perceuse sans fil (nous fournissons la mèche)
 - Tournevis Phillips et Robertson
- Scie cloche de 2" (51mm)
- Scie sauteuse
- Embout de tourne-écrou 5/16" (8mm)
- Embout bêche de $\frac{3}{4}$ " (19 mm)
- Pistolet à calfeutrer
- Escabeau

Fabriqué par :

[Voir le processus d'assemblage](#)



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Liste des pièces

Pièce #	Description	Quantité
601004	Portées de sauna standard de 94-1/2" (240cm)	46
601005	Douve supérieure de 94-1/2" (240cm) (concave des deux côtés)	1
601006	Douve inférieure de 94-1/2" (240cm) (convexe des deux côtés)	1
602001	Berceaux de 48" (122cm) Berceaux de 120cm de large Sections murales demi-lune avec supports de fixation pour banc	2
603001		4
603002	Section de la paroi frontale et médiane	1
603003	Section arrière de la paroi centrale	1
604105	Banc 71" (180cm) pré-assemblé	2
604106	29-1/2" x 71" (75cm x 180cm) Plancher plat	1
604100	Supports de banc (angle)	4
604104	Porche plancher plat (29-1/2" x 17-1/2") (75cm x 44cm)	1
604103	Banc de véranda pré-assemblé 17-1/2" (44cm)	2
604101	Supports de banc de véranda (forme en L)	2
604102	Supports de banc (montage mural)	2
BANDS80	Bandes de saunas en tonneau de 2 mètres	4
BOLT15	Boulon de sauna à canon de 15" (38cm) avec 2 écrous	4
603020	Poignée de porte extérieure de sauna (petite) - Cèdre blanc	1
603021	Poignée de porte intérieure de sauna (grande) - Cèdre blanc	1
603022	Crochet à serviettes simple - Cèdre blanc	1
VENT1	Évent de sauna (comprend 2 grilles et une glissière intérieure)	1
BAHARDWARE	Paquet de quincaillerie pour sauna en tonneau	1
CT2245MANUEL	CT Serenity Manuel du propriétaire	1
603004	Porte de sauna de 2 mètres avec cadre et charnières	1
Kit de toit en option		
602010	Kit d'habillage pour saunas en tonneau (9 pièces pour 1 côté)	1
602011	Kit d'habillage pour saunas en tonneau (18 pièces pour les 2 côtés)	1
ARBK240	Toit en bardeaux d'asphalte noirs - 8' (244cm)	
Chauffage en option		
Chauffage électrique		
Chauffage au bois		

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Index

Liste des pièces

Préparation de la base

Assemblage du canon

Ajout d'une entretoise à la douelle supérieure

Réduire la largeur de la douelle supérieure

Installation du banc

Installation d'un chauffage électrique (option)

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (Option)

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (Option)

Installation d'un toit en bardeaux d'asphalte

Entretien et maintenance

Garantie

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Préparation de la base du sauna

Veillez à ce que la base de votre sauna soit plane, avec une légère pente à l'arrière pour le drainage.

Il est recommandé d'installer une base solide pour votre sauna, qui peut être fabriquée à partir de l'un des éléments suivants.



Bloc de béton



Terrasse en bois



Pierre concassée



Patio Pierre/Pavé Blocs

Il est recommandé de construire une base plus grande que nécessaire afin de disposer d'un espace pour s'asseoir et se rafraîchir pendant la séance de sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



Placer les berceaux sur la base du sauna.



Repérer la douelle inférieure (convexe de chaque côté).

La partie longue avant la rainure sera orientée vers l'avant.



Centrez la douelle sur le berceau et mesurez 30 cm depuis l'extrémité de la douelle jusqu'au bord du berceau.



Fixez la douelle à l'aide d'une vis de 3" (76 mm).

Veillez à ce que la douelle soit d'équerre et ajoutez 3 vis supplémentaires de 76 mm dans chaque coin du berceau.

**Assurez-vous toujours que vous avez la bonne longueur de vis afin qu'il y ait suffisamment de fil pour tenir, et surtout pour que la vis ne traverse pas entièrement le matériau et ressorte de l'autre côté.*

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



Répétez ce processus pour l'avant du sauna.



Placez 3 portées de part et d'autre de la portée inférieure et alignez les rainures.



Placer 2 vis de 3" (76 mm) dans les 3 douvesrd de chaque côté, en les alignant avec le berceau situé en dessous.

Ne pas aller jusqu'au bout de la douelle à ce stade.

(Cela permettra d'aligner l'emplacement des berceaux dans les étapes suivantes)

Répéter à l'autre extrémité.



Saisissez la porte et placez-la dans les rainures de la paroi avant.

Veillez à ce que le logo soit en bas et tourné vers l'intérieur.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



À l'aide d'un niveau et d'un maillet en caoutchouc, tapez sur la porte jusqu'à ce qu'elle soit centrée et de niveau.



Répéter l'opération pour le panneau mural arrière.



Veillez à ce que les languettes et les rainures soient opposées sur les panneaux avant et arrière.



Utilisez la douelle supérieure (concave de chaque côté) pour aller de la paroi avant à la paroi arrière afin d'aider à stabiliser le sauna.

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



Installer les panneaux demi-lune de la paroi arrière.

S'assurer que le support du banc est orienté vers l'intérieur.



A noter :

Les panneaux peuvent ne pas être de la même taille que le mur central.



Centrer les panneaux en demi-lune verticalement sur le mur central et les fixer en place.



Fixez le demi-panneau mural au panneau central arrière à l'aide de vis de 3 pouces dans les trous pré-perçés en haut et en bas.

Répéter l'opération avec l'autre panneau demi-lune de la paroi arrière.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



Répétez l'opération pour la paroi avant.



Continuez à ajouter des douves de chaque côté du sauna, quelques-unes à la fois, en alternant les côtés.

Utilisez le maillet en caoutchouc pour le mettre en place.



Fixer chaque douelle 2nd sur le fond du sauna à l'aide des clous fournis pour maintenir les douelles en place.

(Si nécessaire)

Une fois passé le point médian du sauna, les ongles ne devraient plus être nécessaires.



Lors de la mise en place des douelles, il convient de les serrer les unes contre les autres tout en laissant un espace aussi grand que possible entre la douelle et le mur en utilisant la ligne du crayon comme guide, comme sur l'image.

** Cela facilitera le serrage des bandes.*

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



À ce stade, retirez la douelle supérieure et mettez-la de côté tout en continuant d'ajouter des douelles des deux côtés au sommet.



Utilisez la douelle supérieure pour la caler avec la dernière douelle afin de créer une forme de "V".

- *Si elle ne forme pas un "V" ou s'il y a un espace, vous devrez ajouter une des planches d'espacement à la douelle supérieure.*
- *Dans de rares cas, les douves de votre sauna seront trop serrées, ne permettant pas aux douves de s'installer dans la bonne position, et vous devrez rétrécir la douelle supérieure.*

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Ajout d'une entretoise à la douelle supérieure (si nécessaire)



Dans l'emballage de votre sauna, vous trouverez une latte d'écartement carrée des deux côtés, qui n'est nécessaire que s'il y a un "trou" après l'installation de toutes les lattes, comme sur l'image de gauche.



Pour ajouter l'entretoise, commencez par retirer toutes les vis de la douelle supérieure.



La douelle supérieure étant en deux parties, fixer la douelle d'écartement à la moitié de la douelle supérieure sans les vis à l'aide de vis de 2" (51 mm).



Vissez maintenant l'autre côté de la douelle supérieure à l'autre moitié de la douelle supérieure et elle doit maintenant former un "V" lorsqu'elle est calée avec la dernière douelle du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Réduire la largeur de la douelle supérieure (si nécessaire)



Dans de rares cas, les douelles de votre sauna sont trop serrées, ce qui ne leur permet pas de se placer dans la bonne position. (comme sur la photo de gauche)

Cela n'arrive pas souvent, et il est toujours préférable que les portées et les bandes du sauna soient aussi serrées que possible.



Pour rétrécir la douelle supérieure, commencez par retirer toutes les vis de la douelle supérieure.



Une fois la douelle supérieure séparée, mesurer à partir du bord plat 3/4" (2cm) sur chaque pièce et couper en toute sécurité pour rendre les douelles plus minces.



Vissez maintenant les deux morceaux coupés de la douelle supérieure.

Réinstallez la douelle supérieure, qui doit maintenant former un "V" lorsqu'elle est calée sur la dernière douelle du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



Pré-assembler les bandes et visser l'écrou juste assez pour les maintenir ensemble.



Placez la bande sur l'avant du sauna.

Répétez l'opération et placez la deuxième bande sur l'arrière du sauna.



Veillez à ce que la bande avant soit à 2" (51 mm) du bord du sauna sur tout le pourtour.

Répétez l'opération pour la bande arrière.



Serrer légèrement les fixations aux deux extrémités.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



Tapez sur toutes les portées pour les égaliser.



Faites passer l'une des bandes centrales par-dessus et par-dessous le sauna et fixez-la à l'aide d'une tige et d'un écrou.



Veillez à ce que la bande soit à 17" (43 cm) de l'avant du sauna tout autour.

Serrer la fermeture.



À l'aide d'un maillet en caoutchouc, frappez sur les bandes pour faire tomber les douelles tout autour du sauna.

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



Serrer les attaches de la bande centrale pendant qu'un assistant continue à taper sur les portées.



Répéter l'opération pour la bande arrière.



Serrez une dernière fois la bande centrale.

** Ne vous inquiétez pas de les serrer trop fort, vous ne pouvez pas trop serrer !*



Serrer les attaches de la bande frontale pendant qu'un assistant continue à taper sur les portées.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Assemblage du canon



Faites maintenant passer la dernière bande autour du sauna et fixez-la à l'aide d'une tige et d'un écrou.



Veillez à ce qu'il soit centré entre les bandes arrière et centrale.

Serrer à fond toutes les fixations.



Finissez maintenant de visser les vis que nous avons commencées plus tôt dans les berceaux.



Répétez ce processus pour les vis à l'intérieur du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du banc



Placez la première pièce de plancher plat à l'intérieur du sauna, vers la paroi arrière.



Placez la deuxième pièce du plancher à l'intérieur du sauna, en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée à la paroi avant.



S'assurer que les pièces du plancher sont de niveau.



Une fois de niveau, fixez le plancher avec des vis de 1 ½" (38 mm) dans les 4 coins de chaque pièce du plancher, en vissant entre les planches du plancher pour que les vis ne soient pas visibles.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du banc



Apportez les bancs et placez-les sur leurs supports.

Veillez à ce qu'ils soient bien serrés contre les murs.



Fixez les bancs aux supports de banc avec des vis de 1 ½" (38 mm) dans chacun des coins du banc, en vissant entre les lattes du banc pour que les vis ne soient pas visibles.



Placez 2 vis de 1 ½" (38 mm) dans les trous pré-perçés de chaque support de banc.



Alignez le support avec le support situé au bas du banc et fixez-le à l'aide des vis préalablement placées.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du banc



Équerrez le support du banc et utilisez une vis de 1 ½" (38 mm) dans le trou prépercé pour le fixer au sol du sauna.

Répétez cette opération pour les autres supports de banc.



Centrez le sol du porche et assurez-vous qu'il est de niveau.

Une fois de niveau, fixez le plancher avec des vis de 1 ½" (38 mm) dans les 4 coins du plancher en vissant entre les planches de manière à ce que les vis soient visibles.



Visser le support du banc de la véranda au siège de la véranda avec des vis de 3 3" (76 mm).

Veillez à ce que le support soit installé avec le trou prépercé en bas du support.



Fixez le support mural sur son bord au siège de la véranda à l'aide de 2 vis de 3" (76 mm).

Ajoutez 2 vis de 3" (76 mm) à l'intérieur du support mural pour faciliter le montage.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du banc



Placez le banc contre le mur et assurez-vous qu'il est de niveau.



Fixer les 2 vis qui ont été installées à la dernière étape sur la paroi du sauna.



S'assurer que le support du banc est au même niveau que le bord du sauna et utiliser une vis de 1 ½" (38 mm) dans le trou pré-percé pour le fixer au sol du sauna.



Utiliser une vis de 3" (76 mm) pour passer à travers le dossier du sauna dans la partie avant du support du banc.

Répéter de l'autre côté pour le banc de la véranda.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du banc



Installez la poignée extérieure de la porte (petite) à la hauteur souhaitée en utilisant des vis de 2 - 3" (76 mm) dans les trous pré-perçés.



Installez la poignée intérieure de la porte (grande) horizontalement à la hauteur souhaitée. Assurez-vous que la poignée est de niveau et fixez-la à l'aide de vis de 2 à 3" (76 mm) dans les trous pré-perçés.



Placez le crochet à serviette à l'endroit désiré et fixez-le avec 4 vis de 1 ½" (38 mm).



Installez le programmateur de sable optionnel à l'aide de 2 vis de 1 ½" (38 mm).

Veillez à ce qu'il puisse tourner sans heurter le mur.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Mesurez la largeur des trous de fixation du poêle.



Mesurez la hauteur des trous de montage et ajoutez 6". (152 mm)



Reportez les mesures sur la paroi arrière du sauna.

Veillez à ce que le chauffage soit centré entre les bancs.



Installez les deux vis à tête hexagonale ¼" x 1 ½" (6mm x 38mm) (fournies avec le chauffage) dans les trous.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Accrocher le poêle sur les 2 vis et serrer pour fixer le poêle en position.



Repérez les pièces de votre protection de chauffage.

Placez les deux pièces latérales assemblées de la protection de l'appareil de chauffage sur le bord, avec les trous pré-perçés sur le fond.



Visser le support de protection de l'appareil de chauffage de chaque côté à l'aide de (2) vis de 1 ½" (38 mm) par côté.

Répéter l'opération pour le support inférieur de la protection du chauffage.



Placer 2 vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous pré-perçés de chaque côté de la protection du chauffage pour préparer le montage.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Centrer la protection autour de l'appareil de chauffage et la fixer au mur à l'aide des vis préinstallées.



S'assurer que la protection est de niveau et fixer l'autre côté.



Lavez la couche de poussière de roche sur les pierres du sauna avant de les utiliser.

Lorsque votre sauna est installé et en état de marche, vous devez vous familiariser avec le sauna avant de l'utiliser pour la première fois en allumant le poêle à sa position la plus élevée et en le faisant fonctionner pendant environ une heure.

Cette opération est recommandée pour brûler les impuretés de l'huile provenant de la fabrication et pour "durcir" le bois.

- *Tous les câbles doivent être installés conformément aux instructions du fabricant de l'appareil de chauffage et par un électricien agréé.*

- **N'utilisez PAS de disjoncteur G.F.I.**

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Avant l'installation, retirez le film protecteur des pièces en acier inoxydable et le film plastique des tuyaux de poêle.



Fixez la poignée du poêle sur la porte du poêle à l'aide des vis fournies.



Installer le bouclier thermique contre le mur du fond, centré entre les bancs.



Placez l'écran thermique de la paroi arrière et fixez-le avec 6 vis de 1 ½" (38 mm) dans les trous percés.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Apportez le poêle et assurez-vous qu'il est centré entre les bancs avec le trou de cheminée à 8" (203 mm) de l'écran thermique arrière.



Sur le dessus du sauna, mesurez 305 mm (12") à partir de l'extrémité des douelles.

À partir de la marque, tracez un cercle de 203 mm (8").



Découpez le cercle à l'aide d'une scie sauteuse.



Placer la longue cheminée sur le poêle.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Placez le premier tuyau de cheminée isolé et épais sur le premier tuyau et faites-le passer par le trou dans le toit.



Sur le dessus du sauna, tirez la botte sur le tuyau, marquez le contour de la botte.



Soulevez le coffre pour le dégager et appliquez le produit d'étanchéité pour toiture fourni sur l'intérieur du contour.



Tirez la botte vers le bas et fixez-la à l'aide des vis de couverture auto-étanches incluses, espacées de 2 à 3 pouces (51 mm à 76 mm).

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Placer le collier de serrage sur le soufflet et serrer la vis.



Placez la cheminée isolée 2nd sur la première.



Fixez la sangle de support autour des deux tuyaux de cheminée et serrez-la.



Insérer la partie courte de la cheminée dans la partie épaisse de la cheminée, puis dans le chapeau.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Installez les deux moitiés de la tôle fine autour de la cheminée, à l'intérieur, pour couvrir le trou.



Sous le support du banc sur la paroi arrière, marquez la position du trou d'aération.



Percer à l'aide d'une scie cloche de 2" (51 mm).

Ne faites que la moitié du chemin pour éviter les éclats et percez le reste de l'autre côté du mur.



Visser le couvercle de l'évent à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).

(à noter que la protection de l'évent ne s'applique qu'à l'extérieur).

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



En haut de la paroi avant, répétez ce processus et montez le couvercle de ventilation à l'extérieur du sauna.



Utiliser une vis de 1 ½" (38 mm) et fixer le panneau de ventilation à l'intérieur du sauna en s'assurant qu'il est bien serré mais qu'il peut encore être tourné.



L'assemblage de votre poêle à bois Harvia M3 avec cheminée par le haut est maintenant terminé.

Profitez de votre sauna !

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Avant l'installation, retirez le film protecteur des pièces en acier inoxydable et le film plastique des tuyaux de poêle.



Fixez la poignée du poêle sur la porte du poêle à l'aide des vis fournies.



Retirez la vis située à l'arrière du poêle et retirez le rabat arrière.



Mesurer la hauteur au milieu de l'ouverture à l'arrière du poêle. (22") (56mm)

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Au centre du mur du fond, mesurez 22" (56 mm) à partir du sol.

Ce sera le centre de votre trou pour la sortie de la cheminée.



À partir de la marque, tracez un cercle de 203 mm (8").

Découpez le cercle à l'aide d'une scie sauteuse.



Installer le bouclier thermique contre le mur du fond, centré entre les bancs.



Apportez le poêle et placez-le sur le bouclier thermique du sol.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Apportez l'écran thermique de la paroi arrière et placez-le derrière le poêle.



Insérer la cheminée en "T" dans le trou à l'arrière du sauna, à travers l'écran thermique de la paroi arrière à l'intérieur du sauna et à l'arrière du poêle.



S'assurer que l'écran thermique de la paroi arrière est de niveau et le fixer à l'aide de 6 vis de 1 ½" (38 mm) dans les trous percés.



Retirer les écrous et les boulons du support de cheminée.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Assembler les autres pièces de la cheminée.



Fixez la sangle de support autour des deux tuyaux de cheminée et serrez-la.



Fixez les pièces de la cheminée au "T" qui sort à l'arrière du sauna.



Attachez une sangle de soutien autour de la connexion et serrez.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Remonter le support supérieur de la cheminée.



Installer le chapeau sur le dessus de la cheminée assemblée.



Installez la moitié inférieure de l'écran de cheminée extérieur.

Veillez à ce qu'il soit de niveau.

Faites chevaucher la moitié supérieure de l'écran de cheminée extérieur et fixez-le à l'aide des vis fournies.



Sous le support du banc sur la paroi arrière, marquez la position du trou d'aération.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Percer à l'aide d'une scie cloche de 2" (51 mm).

Ne faites que la moitié du chemin pour éviter les éclats et percez le reste de l'autre côté du mur.



Visser le couvercle de l'évent à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).

(à noter que la protection de l'évent ne s'applique qu'à l'extérieur).



En haut de la paroi avant, répétez ce processus et montez le couvercle de ventilation à l'extérieur du sauna.



Utiliser une vis de 1 ½" (38 mm) et fixer le panneau de ventilation à l'intérieur du sauna en s'assurant qu'il est bien serré mais qu'il peut encore être tourné.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation d'un toit en bardeaux d'asphalte (optionnel)



Placer au préalable des vis de 2" (51 mm) dans les pièces de support du triangle.



Installez la première pièce de support triangulaire à mi-hauteur du sauna. (42" (107cm) à partir de la base du sauna)



Installez un autre support triangulaire au milieu du sauna et un autre centré entre les deux.



Installez un support à 42" (107cm) de hauteur à l'autre extrémité du sauna.

Installez-en un autre au milieu du sauna et un autre centré entre ces deux-là.

Cela fera 6 supports à travers le sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation d'un toit en bardeaux d'asphalte (optionnel)



Placer les planches de support de glace et d'eau au niveau de la base des supports triangulaires et les fixer à l'aide de 2 - vis de 1 ½" (38mm) dans chacun des supports triangulaires.



Ajoutez la deuxième planche de support de glace et d'eau à l'autre moitié du sauna et fixez-la aux supports triangulaires de la même manière.

Répétez l'opération de l'autre côté du sauna.



Décoller le film au dos de l'écran de protection contre la glace et l'eau.



Placez-la au ras des planches de soutien et fixez-la avec des clous de toiture aux extrémités.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation d'un toit en bardeaux d'asphalte (optionnel)



Poursuivre avec la bande suivante de l'écran de protection contre la glace et l'eau.

Veillez à la faire chevaucher sur la partie lisse de la bande précédente.



Fixez-le à l'aide de clous de toiture.



Poursuivre ce processus jusqu'à ce que toutes les bandes de protection contre la glace et l'eau soient placées.



Couper l'excédent de l'écran de protection contre la glace et l'eau à chaque extrémité.

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation d'un toit en bardeaux d'asphalte (optionnel)



Installer les pièces de garniture à l'avant du sauna à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).



Il se peut qu'il faille couper la garniture centrale pour l'adapter.



Commencez à poser les bardeaux sur le toit et fixez-les à l'aide de clous de toiture.



Continuez à ajouter des bardeaux le long de cette rangée jusqu'à l'arrière du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation d'un toit en bardeaux d'asphalte (optionnel)



Lorsque vous arrivez à l'arrière du sauna, coupez l'excédent de bardeaux pour commencer la rangée suivante.



Utilisez la pièce coupée de la première rangée pour commencer la rangée suivante de bardeaux.



Continuez cette rangée jusqu'à la fin du sauna et coupez à nouveau l'excédent de bardeaux pour commencer la rangée suivante.

Veillez à ne pas heurter les bandes d'aluminium avec les clous de toiture lorsque vous fixez les bardeaux.



Continuer à ajouter des bardeaux de la même manière à l'arrière du sauna.

Lorsque vous arrivez à la rangée 4th, commencez la rangée avec un bardeau entier.

Continuez ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez le centre supérieur du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Installation d'un toit en bardeaux d'asphalte (optionnel)



Une fois que vous avez atteint le centre en haut du sauna, commencez le processus de l'autre côté en remontant jusqu'au sommet.



Lorsque vous arrivez à la dernière rangée de ce côté, fixez la rangée supérieure avec des clous de toiture en haut et au milieu du bardeau.



Installer les pièces de garniture à l'arrière du sauna de la même manière qu'à l'avant, en les fixant à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).

Là encore, il peut être nécessaire de couper la garniture centrale pour l'adapter.



Votre toiture en asphalte est maintenant terminée !

Bonne lecture !

Fabriqué par :

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Entretien et maintenance

Intérieur

Il est recommandé de passer l'aspirateur ou de balayer l'intérieur de votre sauna fréquemment pour enlever les saletés et autres débris.

Dans des conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs à l'eau chaude savonneuse plusieurs fois par an permet de maintenir sa propreté. Vous pouvez utiliser une feuille de papier de verre à grain fin ou un lavage à basse pression pour éliminer les taches plus tenaces ou pour un nettoyage plus en profondeur de l'intérieur de votre sauna.

N'utilisez jamais d'ammoniaque ou de nettoyeurs agressifs, car ils risquent de rendre le bois gris.

Extérieur

En fonction de l'humidité et des conditions météorologiques de votre région, le cèdre se rétrécit ou se dilate en fonction de l'absorption de l'humidité. L'effet recherché est que le cèdre se dilate dans les bandes, ce qui rend les douves de sauna beaucoup plus serrées.

Il est recommandé de resserrer les bandes après un certain temps, généralement au cours des premiers mois.

Au fil du temps, le bois s'altère naturellement sous l'effet du soleil et de la pluie et prend une couleur grise altérée par les intempéries. Cette altération naturelle n'endommage pas le bois et n'affecte pas les performances du sauna.

Si vous souhaitez conserver la couleur naturelle de votre sauna Dundalk Leisurecraft, il existe de nombreuses teintures pour cèdre sur le marché et presque autant d'avis sur la meilleure.

Nous vous encourageons à vous appuyer sur vos propres recherches et références.

Ne jamais traiter l'intérieur du sauna et ne jamais appliquer de peinture ou de vernis à l'extérieur.

Infiltration d'eau

Une légère infiltration d'eau dans le sauna est prévisible et normale pour un sauna extérieur.

Si votre sauna est correctement installé, vous ne devriez pas avoir de gouttes d'eau à l'intérieur, mais vous devez vous attendre à quelques infiltrations d'eau, en particulier sur le dessus et les côtés du sauna.

Cela est dû aux caractéristiques poreuses du bois et à la conception du profil à rotule des douelles. Les infiltrations d'eau n'endommagent pas le sauna. L'humidité s'évapore lorsque vous allumez le poêle et que le sauna chauffe.

Si les traces d'eau sont gênantes, elles peuvent être facilement éliminées par un léger ponçage (grain 80 ou 100)

Pour minimiser les infiltrations, choisissez un emplacement couvert pour votre sauna ou optez pour l'une de nos options de toiture.

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna en tonneau Serenity

Instructions de montage

Garantie

Canadian Timber Collection Saunas garantit ses saunas contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale/résidentielle pendant une période de trois (3) ans, selon le cas, à compter de la date de réception du produit par l'utilisateur final d'origine. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale et/ou aux conditions climatiques naturelles. Cette garantie ne couvre pas l'entretien régulier du sauna (p. ex. resserrer les bandes sur les barils, nettoyer ou teindre le sauna) ; se reporter au manuel d'assemblage du sauna pour les directives d'entretien. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation abusive ou la négligence et le fabricant et les détaillants associés ne sont pas responsables des blessures ou des dommages causés par le produit. Cette garantie ne couvre que les pièces et les frais d'entretien ou de main-d'oeuvre ne sont pas pris en compte dans la garantie de 3 ans.

Nom de l'acheteur : _____ Date : _____

Acheté auprès de : _____

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com